



NOTAS TÉCNICAS
Stewart Filmscreen - NT01

NT 06
Revisión:
0/Sep.08

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS RÍGIDAS DE
RETROPROYECCIÓN**

Dado que la capa óptica difusora es durable, se puede limpiar con una brocha suave o aspirar con un cepillo limpio y suave.

Las manchas más resistentes se pueden quitar con una solución suave de detergente y agua templada. Frotar suavemente con una esponja de celulosa, trabajando por secciones desde debajo de la pantalla hacia arriba de la misma. Aclarar con agua limpia y secar con una esponja seca para remover el exceso de agua. La limpieza debe de efectuarse a la sombra.

Nunca trate de utilizar disolventes, limpiadores comerciales, químicos u otros limpiadores abrasivos para limpiar la pantalla.

No es recomendable limpiar zonas puntuales de la pantalla, puede quedar cerco alrededor de la parte que se ha limpiado. Si la pantalla tiene suciedad, lavar la pantalla entera tal como se describe en el punto 2, y secarla como si se tratara de un precioso coche de color negro. Una esponja de celulosa grande o una gamuza aplicada suavemente absorberá el agua sobrante y evitará la aparición de manchas de gotas o trazas de agua.

Cuando se pinte cerca de la pantalla, asegurarse de tapar ésta, ya que las manchas de pintura son imposibles de quitar.

La parte brillante de la pantalla -cara sin elemento difusor- requiere solamente el cuidado normal que se da a superficies como el vidrio o acrílicas.

Mantener limpia la pantalla y evitar que se manche con objetos extraños. Limpiar o quitar arañazos, pintura, tinta, manchas de nicotina, etc. puede ser muy difícil si no imposible.

Con un cuidado razonable, las pantallas Stewart pueden dar la calidad de imagen esperada durante años y sin problemas.

Fecha revisión: 18-09-2002	Observaciones:	Página: 1 de 1
--------------------------------------	----------------	--------------------------